Como dormir o activar un Ikos controller

Ikos Controller · https://help.ikosadvanced.com/doc/como-dormir-o-activar-un-ikos-controller/

Como dormir o activar un Ikos controller



Cómo dormir o activar un IKOS Controller

Gestiona fácilmente el estado de tu **IKOS Controller** ⚙. Aprende cómo ponerlo en modo **reposo** o **activarlo** nuevamente en unos simples pasos.

Contenido

- Cómo dormir o activar un IKOS Controller
- Desde la aplicación móvil
- Desde la aplicación web

Desde la aplicación móvil

1. Accede a los dispositivos

- Desde la pantalla principal de la aplicación, selecciona la pestaña **Dispositivos** en el menú inferior .
- Verás una lista con todos los dispositivos disponibles. Busca el **controller** que deseas dormir .

Menú inferior >> Dispositivos


9:41
Hola, Sara
Todas las fincas
SA
+99
Actuar como...
9:00
Adra
8:02
17:58
13°C
Mayormente despejado
5 km/h
83 % hum.
28 %
10:00
15 °C
80 %
11:00
17 °C
76 %
12:00
18 °C
75 %
Últimas mediciones
Leyenda
Nave 2
Última lectura: 16 oct 2024, 0:37
Raindrop
150
TenS
0
TenP
0
D.P.V.
0.8
Finca Vicar
10322186
Control de riego y clima
Leyenda
80001523
Última lectura no disponible
No hay módulos conectados
Finca Almería
80001523

2. Selecciona el controller

- Pulsa sobre el controller que deseas gestionar .
- Se abrirá la pantalla de detalles del dispositivo, donde podrás consultar su estado actual, ubicación y otras lecturas .

Dispositivos >> Controller


9:41
Todas las fincas
Nombre, modelo, serial o ubicación
Solo con avisos
Filtrar
Ikos Controller
Finca Vicar
Nave 2
IKOS DEMETER
3 ALERTAS
Última lectura: 16 oct 2024, 00:37
10322186
Ikos Connect
Finca Almería
IKOS CONNECT
CORRECTO
Última actualización: Hoy, 09:32
80001523
Ikos Meteo

3. Abre el menú de opciones ⁝

- En la parte superior derecha, pulsa en el botón ⁝ (tres puntos verticales) .
- Aparecerá un menú desplegable con varias opciones .


9:41
Nave 2
IKOS DEMETER
Última lectura: 16 oct 2024, 00:
Adra - La Curva
10322186
Sin señal
???
Editar
Mover
Exportar lecturas
Historial
Silenciar alertas
Dormir
Ver detalles
Borrar
Aqua
Ver gráficas
Ver histórico de alarmas
Últimas lecturas
Ver leyenda
Ten superficial
0 mBar
Ten profunda
0 mBar
Tª ambiental
23.6 0.5
H ambiental
72.6 -3.1

4. Dormir el controller

- En el menú desplegable, selecciona la opción **Dormir Controller** .


9:41
Nave 2
IKOS DEMETER
Última lectura: 16 oct 2024, 00:
Adra - La Curva
10322186
Sin señal
???
Editar
Mover
Exportar lecturas
Historial
Silenciar alertas
Dormir
Ver detalles
Borrar
Aqua
Ver gráficas
Ver histórico de alarmas
Últimas lecturas
Ver leyenda
Ten superficial
0 mBar
Ten profunda
0 mBar
Tª ambiental
23.6 0.5
H ambiental
72.6 -3.1

- El estado del controller cambiará a "**Dormido**" en la pantalla principal .


9:41
Nave 2
IKOS DEMETER
Estoy dormido
Última lectura: 16 oct 2024, 00:37
Adra - La Curva
10322186
Sin señal
???
Aqua
Ver gráficas
Ver histórico de alarmas
Últimas lecturas
Ver leyenda
Ten superficial
0 mBar
Ten profunda
0 mBar
Tª ambiental
23.6 0.5
H ambiental
72.6 -3.1

- También podrás ver que el estado **Dormido** aparece reflejado en el **listado de dispositivos**, justo debajo del nombre del equipo, acompañado del icono .


10:46
Dispositivos de
Todas las fincas
Nombre, modelo, serial o ubicación
Solo con avisos
Filtrar
Ikos Controller
Finca Adra (Espacio 5 , Sector 4)
Nave 2
IKOS DEMETER
CORRECTO
Última lectura: 14 mar 2025, 12:40
10322186
Finca Adra (Nave este , Sector 4)
Controller 1
IKOS MULTI
DORMIDO
Última lectura: 14 mar 2025, 11:48
10324950
Ikos Connect
Ikos Meteo

- En la **pantalla de inicio**, dentro del apartado **Últimas mediciones**, el equipo se mostrará en gris y con el mensaje ***Dormido***, indicando que no está enviando lecturas porque se encuentra inactivo.


9:41
SA
Hola, Sara
Todas las fincas
+99
Actuar como...
10:00
Adra
6:51
21:33
23°C
Mayormente despejado
6 km/h
70 % hum.
24 %
11:00
24 °C
67 %
12:00
25 °C
66 %
13:00
26 °C
65 %
Últimas mediciones
Leyenda
Controller 1
Última lectura: Sin fecha de conexión
Dormido
Finca Adra
Nave este
Sector 4
10324950
22186
Control de riego y clima
Leyenda
connect abonadora
Última lectura no disponible
C3
El parador
Finca Al...
80001523

5. Activar el controller

- Si deseas volver a activarlo, sigue los mismos pasos y selecciona la opción **Activar Controller** .


9:41
Nave 2
IKOS DEMETER
Estoy dormido
Última lectura: 16 oct 2024, 00:
Adra - La Curva
10322186
Sin señal
???
Editar
Mover
Exportar lecturas
Historial
Silenciar alertas
Activar
Ver detalles
Borrar
Aqua
Ver gráficas
Ver histórico de alarmas
Últimas lecturas
Ver leyenda
Ten superficial
0 mBar
Ten profunda
0 mBar
Tª ambiental
23.6 0.5
H ambiental
72.6 -3.1

- El estado del dispositivo volverá a "**Activo**" y estará listo para operar .


9:41
Nave 2
IKOS DEMETER
Última lectura: 16 oct 2024, 00:37
Adra - La Curva
10322186
Sin señal
???
ikos
Aqua
Ver gráficas
Ver histórico de alarmas
Últimas lecturas
Ver leyenda
Ten superficial
0 mBar
Ten profunda
0 mBar
Tª ambiental
23.6 0.5
H ambiental
72.6 -3.1

¡Y listo! Ahora ya sabes cómo gestionar el estado de tu **IKOS Controller**, ya sea para **dormirlo** o **activarlo** fácilmente desde la app. ¡Mantén siempre el control al alcance de tu mano!

Desde la aplicación web

1. Accede a dispositivos

- Inicia sesión en tu cuenta de IKOS y, desde el menú lateral, haz clic en **Dispositivos**. Esto abrirá la lista de todos los dispositivos vinculados a tus fincas.

Menú lateral >> Dispositivos



2. Selecciona el Controller que deseas configurar

- En la lista de dispositivos, localiza tu **Ikos Controller** y haz clic en él para abrir su ficha de información.

Dispositivos >> Controller



3. Abre el menú de opciones ⁝

- En la parte superior derecha de la pantalla, haz clic en el icono de los tres puntos verticales (⁝) para abrir el menú desplegable de opciones.



4. Dormir el controller

- Para dormir el Controller, selecciona **Dormir** en el menú.



- El estado del controller cambiará a "**Dormido**" en la pantalla principal .



5. Activar el controller

- Si deseas volver a activarlo, sigue los mismos pasos y selecciona la opción **Activar Controller**
  .



- El estado del dispositivo volverá a "**Activo**" y estará listo para operar .



Contenido

- Cómo dormir o activar un IKOS Controller
- Desde la aplicación móvil
- Desde la aplicación web