Como eliminar un Ikos controller en la app

Ikos Controller · https://help.ikosadvanced.com/doc/como-eliminar-un-ikos-controller/

Como eliminar un Ikos controller en la app



Cómo eliminar un Ikos Controller


Eliminar un **Ikos Controller** es un proceso sencillo. A continuación, te explicamos los pasos para hacerlo

Desde la aplicación móvil

1. Accede a dispositivos

- En el menú inferior, toca **Dispositivos** para ver todos los dispositivos vinculados a tu cuenta.


Menú inferior >> Dispositivos


9:41
Hola, Sara
Todas las fincas
+99
Actuar como...
12:00
Adra
7:46
18:06
19°C
Despejado
6 km/h
59 % hum.
6 %
13:00
19 °C
61 %
14:00
19 °C
62 %
15:00
19 °C
64 %
Últimas mediciones
Leyenda
Nave 2
Última lectura: 16 oct 2024, 0:37
Raindrop
150
TenS
0
TenP
0
D.P.V.
0.8
Finca Vicar
10322186
Control de riego y clima
Leyenda
80001523
Última lectura no disponible
C1
E
Ventana poniente
C5
Pantalla sombreo
Finca Almería
80001523

2. Selecciona el Ikos Controller

- Localiza el **Ikos Controller** que deseas eliminar en la lista y toca sobre él para abrir su pantalla de configuración.

Dispositivos >> Controller


9:41
Todas las fincas
Nombre, modelo, serial o ubicación
Solo con avisos
Filtrar
Ikos Controller
Finca Vicar
Nave 2
IKOS MULTI
3 ALERTAS
Última lectura: 16 oct 2024, 00:37
10322186
Finca Roquetas de Mar
Controller 01
IKOS BASIC
CORRECTO
Última lectura: Sin fecha de conexión
10322505
Ikos Connect
Finca Almería
IKOS CONNECT
CORRECTO


3. Abre el menú de opciones

En la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo, toca el icono de los tres puntos para desplegar el menú de opciones.


9:41
Controller 01
IKOS BASIC
Estoy dormido
Última lectura: Sin fecha de conexión
Roquetas de Mar
10322505
Sin señal
???
Activar
Aqua
Gráficas
Alarmas
Últimas lecturas
Ver leyenda

4. Selecciona la opción "Borrar"

En el menú, elige **Borrar** para eliminar el dispositivo de tu cuenta.


9:41
Controller 01
IKOS BASIC
No tengo conexión
Última lectura: Sin fecha de cor
Adra - La Curva
10322505
Sin señal
???
Editar
Mover
Exportar lecturas
Historial
Silenciar alertas
Ver detalles
Borrar
Aqua
Ver gráficas
Ver histórico de alarmas

5. Confirma la eliminación

La app te pedirá que confirmes esta acción. Asegúrate de que realmente deseas eliminar el Ikos Controller, ya que esta acción es irreversible.

Desde la aplicación web

Si necesitas eliminar un **Ikos Controller** sigue estos pasos

Si necesitas eliminar un Ikos Controller sigue estos pasos:

1. Accede al módulo de dispositivos

- Desde el menú principal, selecciona **Dispositivos** para ver todos los dispositivos conectados.


Menú principal >> Dispositivos



2. Selecciona el Ikos controller que deseas eliminar


- Busca en la lista el **Ikos Controller** que quieres quitar y haz clic en él para abrir su configuración.

Dispositivos >> Controller




3. Abre el menú de opciones

- En la pantalla del dispositivo, localiza el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha y haz clic para abrir el menú de opciones.



4. Selecciona la opción "Borrar"

- En el menú desplegable, elige **Borrar** para eliminar el dispositivo de tu sistema.



5. Confirma la eliminación

- Se te pedirá confirmar la acción. Antes de continuar, asegúrate de que realmente deseas eliminar el Ikos Controller, ya que esta acción no se puede deshacer.