# Cómo eliminar una alarma

Alarmas · https://help.ikosadvanced.com/doc/como-eliminar-una-alarma/

## Cómo eliminar una alarma

Las alarmas en la app de **IKOS** te permiten **supervisar** condiciones específicas y recibir **notificaciones** cuando se cumplen ciertos parámetros . Si ya **no necesitas** una alarma, puedes **eliminarla** fácilmente desde la app. Aquí te explicamos cómo hacerlo.




### Desde la aplicación móvil

## 1. Accede al menú de alarmas

- Pulsa en **"Menú"** en el menú inferior y luego selecciona **"Alarmas"**. Se abrirá la lista con todas las alarmas configuradas en tu cuenta.

**Menú >> Alarmas**


9:41
Ikos
Advanced
Menú principal
Inicio
Notificaciones
Tickets
Calendario
Dispositivos
Últimas lecturas
Dispositivos
Connect
Gráficas
Alarmas
Ikos Notes
Fincas
Mapa
Cultivos
Actividades
SA
Sara
Super administrador
21:33
32 °C
36 %
Leyenda
12 am
12 am

## 2. Selecciona una alarma

- Busca la alarma que deseas modificar y púlsala para acceder a su pantalla de detalles.


9:41
Alarmas en
Todas las fincas
Nombre, dispositivo o ubicación
Solo habilitadas
Filtrar
Ikos Controller
Sin fecha de activación
Altas temperaturas
Controller 01
Finca Adra, Nave oeste
Sin fecha de activación
humedad excesiva
Controller 01
Finca Adra, Nave oeste
Sin fecha de activación
Conductividad
Nave 2
Finca Vicar
Sin fecha de activación
temperatura
Nave 2
Finca Vicar

### 3. Borra la alarma

- Pulsa en los **tres puntos** de la esquina superior derecha y selecciona "**Borrar**".


9:41
Altas temperaturas
Datos básicos
Estado de la alarma
Habilitada
Dispositivo activador
Controller 01
Tiempo mín. entre ejecuciones*
01:00
h
*Espacio de tiempo en que no desea que se lance de nuevo una alarma, una vez activada la primera.
Condiciones*
Temperatura ambiental
Cuando sea
Mayor que
Valor
35
°C
*Se deberán cumplir todas las condiciones establecidas para que se lance la alarma con éxito.
Horarios de activación*
Tramo horario 1
Hora inicio
15:00
h
Hora fin
20:00
h
*La alarma únicamente se lanzará dentro de los horarios establecidos (en el caso de haberlos creado).
Acción desencadenada*
Notificar alarma

### 4. Confirma la eliminación

- Pulsa en "**Aceptar**" para eliminar la alarma definitivamente.


9:41
Alarmas en
Todas las fincas
Nombre, dispositivo o ubicación
Solo habilitadas
Filtrar
Ikos Controller
Sin fecha de activación
Altas temperaturas
Controller 01
Finca Adra, Nave oeste
Sin fecha de activación
humedad excesiva
Controller 01
Finca Adra, Nave oeste
Sin fecha de activación
Conductividad
Nave 2
Finca Vicar
Sin fecha de activación
temperatura
Nave 2
Finca Vicar
Ikos Meteo
Inicio
Fincas
Cultivos
Dispositi...
Más

Ahora ya sabes cómo **eliminar** una alarma en la app de IKOS.

## Desde la aplicación web

### 1. Accede al menú de alarmas

- Desde el menú lateral izquierdo, selecciona "**Alarmas**" para ver el listado de todas las alarmas configuradas en tu cuenta.

**Menú lateral >> Alarmas**




### 2. Selecciona una alarma

- Busca la alarma que deseas **eliminar** y púlsala para acceder a su pantalla de detalle




## 3. Borra la alarma

- Pulsa en los **tres puntos** de la esquina superior derecha y selecciona "**Borrar**".




## 4. Confirma la eliminación

- Pulsa en "**Aceptar**" para eliminar la alarma definitivamente.


Hola, Sara
Actuar como...
Alarmas en Todas las fincas
Nuevo
Todo
Ikos Controller
Sin fecha de activación
Altas temperaturas
Controller 01
Finca Adra, Nave oeste
Sin fecha de activación
Conductividad
Nave 2
Finca Vicar
Sin fecha de activación
temperatura
Nave 2
Finca Vicar
Ikos Meteo
Ikos Connect
Conductividad
Datos básicos
Estado de la alarma
Habilitada
Dispositivo activador
Nave 2
¿Quieres eliminar la alarma?
CANCELAR
ACEPTAR
Condiciones*
Conductividad
Cuando sea
Mayor que
Valor
1
dS
*Se deberán cumplir todas las condiciones establecidas para que se lance la alarma con éxito.
Horarios de activación*
Tramo horario
24 horas
*La alarma únicamente se lanzará dentro de los horarios establecidos (en el caso de haberlos creado).




Ahora ya sabes cómo **habilitar** o **deshabilitar** una alarma en la web de **IKOS**.

Contenido


- Desde la aplicación móvil
- Desde la aplicación web