# Como encender o apagar el módulo de clima

Climate Sync - Control de Clima · https://help.ikosadvanced.com/doc/como-encender-o-apagar-el-modulo-de-clima/

## Como encender o apagar el módulo de clima




## Cómo encender o apagar el módulo de clima

Contenido


- Cómo encender o apagar el módulo de clima

- Desde la aplicación móvil
- Desde la aplicación web
  - 1. Entra en Connect
  - 2. Abre el módulo de clima
  - 3. Apaga el módulo
  - 4. Vuelve a encenderlo


# Desde la aplicación móvil

### 1. Accede a Connect

- Desde el menú inferior, pulsa en los tres puntos "+" para abrir el desplegable.
- Selecciona **Connect** para entrar en el módulo.

**Menú >> Connect**


9:41
Ikos
Advanced
Menú principal
Inicio
Notificaciones
Tickets
Calendario
Dispositivos
Últimas lecturas
Dispositivos
Connect
Gráficas
Alarmas
Ikos Notes
Fincas
Mapa
Cultivos
Actividades
SA
Sara
Super administrador
21:33
32 °C
36 %
Leyenda
12 am
12 am
24950

## 2. Selecciona el módulo específico

- Dentro de Connect, selecciona el **Connect** en el que deseas realizar el ajuste.
- Se abrirá la pantalla de ese Connect, donde podrás elegir entre **Control de riego** y **Control de clima**. Selecciona **Control de clima**.

**Connect >> Control de clima**



### 3. Apaga todo el control del módulo de clima

- En la parte superior derecha de la pantalla, pulsa en **Apagar todo**.




- Aparecerá una pantalla de confirmación preguntando si deseas **deshabilitar todo el control del Connect**.

- Este mensaje te informa que todos los módulos dejarán de funcionar y se interrumpirán todas las acciones en progreso. Para confirmar, selecciona **Deshabilitar**. Si prefieres no desactivar, selecciona **Cancelar**.



## 4. Encender el clima

- Si deseas activar nuevamente el riego, simplemente pulsa en el botón **Encender todo** en la misma ubicación.



### ➥ Confirmación

- Al encender o apagar el módulo de clima, recibirás un mensaje de confirmación en la pantalla, indicándote que la acción se ha realizado correctamente.


9:41
Finca Almería
1
Control auto:
ON
APAGAR TODO
80001523
STATUS
DEMANDAS
IKOSCONNECT
ACTIVATE IRRIGATION
ON/OFF
Connect
Control de riego
Control de clima
Acciones
+ Añadir control de clima
Crear grupo
Ventana poniente
Ventana
HABILITADO
EN REPOSO
0%
CH 1 2
A
1
Nebulización
Nebulizadora
HABILITADO
EN REPOSO
CH 3 4
A
3

**¡Y eso es todo!** Así puedes apagar y encender fácilmente el módulo de riego de tu finca .

# Desde la aplicación web

## 1. Entra en Connect

- En el menú lateral, dentro de **Dispositivos**, pulsa en **Connect**.
- Se abre la pantalla con todos los Connect de tus fincas y sus módulos.




## 2. Abre el módulo de clima

- Pulsa sobre la tarjeta del módulo de clima —una ventana, una banda, la nebulización…— con la que quieras trabajar.
- Se abre la ficha del módulo.




## 3. Apaga el módulo

- Arriba a la derecha de la ficha, pulsa el botón **Apagar**.
- Se abre el panel **Deshabilitar módulo**, con su propio botón azul, y al pulsarlo la aplicación te pide una **segunda confirmación**.
- Con el módulo apagado se detiene el movimiento en curso y deja de responder a órdenes manuales y automáticas.









## 4. Vuelve a encenderlo

- Ese mismo botón pasa a ser **Encender**.
- Púlsalo y confirma para que el módulo vuelva a admitir órdenes.


Ikos
Advanced
Hola, Sara
Actuar como...
Menú principal
Inicio
Dispositivos
Dispositivos
Connect
Gráficas
Alarmas
Ikos Notes
Fincas
Mapa
Cultivos
Actividades
Plan de abonado
Mis recetas
Mis recomendaciones
Área asesor
Equipo
Maquinaria
Almacenes
Stock de productos
NEBULIZADORA CENTRAL - Connect Nimbus
Control auto:
OFF
ENCENDER
NEBULIZADORA CENTRAL
Nebulizadora
Programas
Acciones
Configuración