Cómo editar el módulo de clima

Climate Sync - Control de Clima · https://help.ikosadvanced.com/doc/como-ver-o-editar-el-modulo-de-clima/

Cómo editar el módulo de clima



Cómo editar el módulo de clima



Si necesitas modificar los datos del módulo de clima en tu finca, puedes hacerlo fácilmente desde la app de Ikos. Aquí te explicamos cómo **editar** su configuración para adaptarla a las necesidades reales de tu cultivo. ✏

Contenido

- Cómo editar el módulo de clima
- Desde la aplicación móvil
- Desde la aplicación web
  - 1. Entra en Connect
  - 2. Abre el módulo de clima
  - 3. Entra en la pestaña «Configuración»
  - 4. Cambia lo que necesites

Explora los módulos de clima en Connect para optimizar tu finca

En Connect tienes el poder de crear el ambiente perfecto para tus cultivos con tres módulos especializados. ¡Descubre cómo cada uno te ayuda a mantener el clima ideal!

- **Ventanas**
  Controla la **ventilación y temperatura** ajustando automáticamente la apertura de las ventanas según las condiciones climáticas. Este módulo te ayuda a evitar cambios bruscos de temperatura y asegura una circulación de aire adecuada, ¡ideal para cuidar tus plantas en todo momento!
- **Pantallas de sombreo**
  Protege tus cultivos de la **exposición solar intensa** con el módulo de pantallas de sombreo. Estas pantallas regulan la entrada de luz, creando un entorno más fresco y evitando el estrés térmico. Perfecto para mantener una temperatura constante y proteger tus plantas en días soleados.
- **Nebulizadora**
  Aumenta la **humedad del ambiente** con la nebulizadora para combatir el calor y mantener un clima fresco. Este módulo dispersa una fina capa de agua en el aire, ayudando a tus plantas a conservar la frescura y la hidratación, especialmente en climas cálidos.

Con estos módulos de clima, ¡tienes todas las herramientas para adaptar tu finca a las condiciones óptimas! Asegúrate de aprovechar cada uno para dar a tus cultivos el ambiente que necesitan.

Con estos módulos de clima, ¡tienes todas las herramientas para adaptar tu finca a las condiciones óptimas!
Asegúrate de aprovechar cada uno para dar a tus cultivos el ambiente que necesitan.

Desde la aplicación móvil

1. Accede a Connect

- Pulsa los tres puntos "+" del menú inferior y selecciona **Connect** para entrar al módulo.

Menú >> Connect


9:41
Ikos
Advanced
Menú principal
Inicio
Notificaciones
Tickets
Calendario
Dispositivos
Últimas lecturas
Dispositivos
Connect
Gráficas
Alarmas
Ikos Notes
Fincas
Mapa
Cultivos
Actividades
SA
Sara
Super administrador
21:33
32 °C
36 %
Leyenda
12 am
12 am
24950

2. Selecciona el Connect que deseas modificar

- Elige el **Connect** en el que deseas ver o editar el módulo de clima.
- Se abrirá la pantalla del Connect, donde podrás elegir entre **Control de riego** y **Control de clima**. Selecciona **Control de clima**.

Connect >> Módulo clima



3. Pulsa en el ícono de editar ✏

- En la pantalla del módulo de clima, pulsa el ícono de lápiz que aparece en la parte superior izquierda.



- Se abrirá una pantalla con los campos que puedes editar, como el **estado**, el **tipo de suelo**, el **alias** o las **coordenadas de ubicación**.
- Realiza los cambios que necesites y pulsa en **Guardar** para confirmar.


9:41
Editar nodo
80001523
Editar nodo
80001523 29.42 864326060877028
Finca
Finca Almería
Alias
Estado: Despierto
Longitud y latitud
Tipo de suelo
Suelo normal
GUARDAR

4. Confirma que los cambios se han guardado

- Al guardar, verás un mensaje de confirmación indicando que la información se ha actualizado correctamente.



Con estos pasos podrás editar la configuración de tu módulo de clima y adaptarlo mejor a las condiciones de tu finca.

Desde la aplicación web

1. Entra en Connect

- En el menú lateral, dentro de **Dispositivos**, pulsa en **Connect**.
- Se abre la pantalla con todos los Connect de tus fincas y sus módulos.



2. Abre el módulo de clima

- Pulsa sobre la tarjeta del módulo de clima que quieras modificar.



3. Entra en la pestaña «Configuración»

- En la ficha del módulo, pulsa la pestaña **Configuración**.
- Ahí tienes todos los ajustes del módulo: tiempo de apertura, orientación, calibrado, protecciones, nodo y meteo asignados...



4. Cambia lo que necesites

- Cada ajuste es un bloque con una flecha a la derecha: púlsala para editarlo.
- Por ejemplo, en **Cambiar alias** puedes ponerle al módulo el nombre con el que quieres verlo en la aplicación.
- Guarda el cambio y volverás a la configuración con el valor ya actualizado.






Ikos
Advanced
Hola, Sara
Actuar como...
Menú principal
Inicio
Dispositivos
Dispositivos
Connect
Gráficas
Alarmas
Ikos Notes
Fincas
Mapa
Cultivos
Actividades
Plan de abonado
Mis recetas
Mis recomendaciones
Área asesor
Equipo
Maquinaria
Almacenes
Stock de productos
NEBULIZADORA CENTRAL - Connect Nimbus
Configurar valvulas de nebulizacion:
Ninguna válvula configurada
Configuración de bomba
Configurar parámetros de la bomba.
Arranque normal
Parada normal
Aa Cambiar alias
Establecer un alias para la nebulizadora.
NEBULIZADORA CENTRAL
Deshabilitar módulo
Deshabilita la gestión de la nebulización, tanto de forma manual como automática.
Habilitado
Eliminar nebulizadora NEBULIZADORA CENTRAL
Elimina la nebulizadora junto a sus programas y configuración.