Ikos Connect no enciende o no carga correctamente

Diagnóstico de equipos · https://help.ikosadvanced.com/doc/connect-no-enciende-no-carga/

Ikos Connect no enciende o no carga correctamente



Si tu equipo **Ikos Connect** no enciende o no carga bien, te recomendamos realizar las siguientes comprobaciones:

¿Qué debes revisar?

- Verifica que el cargador esté conectado correctamente.
- Asegúrate de utilizar el cargador original suministrado con tu equipo.
- Comprueba que el cable y los conectores no presenten da\u00f1os visibles.

¿Qué hacer si el problema continúa?

Si tras estas comprobaciones el equipo sigue sin encender o cargar correctamente, contacta con nosotros para poder ayudarte

Teléfono de soporte: +34 950 50 51 50 (L-V 8:00 a 16:00)
Correo electrónico: support@ikosadvanced.com