Cómo editar el módulo de riego

Aqua Sync - Control de Riego · https://help.ikosadvanced.com/doc/editar-modulo-riego/

Cómo editar el módulo de riego



¿Quieres ver o ajustar los detalles de tu módulo de riego? Con estos simples pasos, podrás acceder a toda la configuración y realizar los cambios necesarios para optimizar el riego de tu finca.

1. Accede a Connect

- Desde el menú inferior, pulsa en los tres puntos "+" para abrir el desplegable.
- Selecciona **Connect** para entrar en el módulo.

Menú >> Connect


9:41
Ikos
Advanced
Menú principal
Inicio
Notificaciones
Tickets
Calendario
Dispositivos
Últimas lecturas
Dispositivos
Connect
Gráficas
Alarmas
Ikos Notes
Fincas
Mapa
Cultivos
Actividades
SA
Sara
Super administrador
21:33
32 °C
36 %
Leyenda
12 am
12 am
24950

2. Selecciona un Connect, luego Control de riego

- Elige el Connect donde se encuentra el módulo de riego. Una vez dentro, selecciona **Control de riego**.

Connect >> Control de riego



3. Pulsa en el ícono de editar ✏

- En la parte superior izquierda de la pantalla del módulo de riego, pulsa el ícono de lápiz para acceder a su configuración.



- Se abrirá una pantalla donde podrás editar campos como el **estado**, el **tipo de suelo**, el **alias** y las **coordenadas de ubicación**.

- Realiza los cambios que necesites y pulsa en **Guardar**.


9:41
Editar nodo
80001523
Editar nodo
80001523 29.42 864326060877028
Finca
Finca Almería
Alias
Estado: Despierto
Longitud y latitud
Tipo de suelo
Suelo normal
GUARDAR

4. Confirma los cambios

- Verás un mensaje en pantalla que indica que la información se ha guardado correctamente.

