Cómo eliminar un programa

Ikos Connect · https://help.ikosadvanced.com/doc/eliminar-programas-connect/

Cómo eliminar un programa



Eliminar un programa en **IKOS Connect** es un proceso sencillo que te permite mantener tus configuraciones organizadas y actualizadas. Sigue estos pasos para eliminar de forma rápida cualquier programa que ya no necesites en el módulo de clima o riego.

1. Accede al menú de "Connect"

- Desde el menú inferior, toca en **"Menú"** para abrir el menú. Selecciona **Connect** para abrir la pantalla principal de conexión.

Menú >> Connect


9:41
Ikos
Advanced
Menú principal
Inicio
Notificaciones
Tickets
Calendario
Dispositivos
Últimas lecturas
Dispositivos
Connect
Gráficas
Alarmas
Ikos Notes
Fincas
Mapa
Cultivos
Actividades
SA
Sara
Super administrador
21:33
32 °C
36 %
Leyenda
12 am
12 am
24950

2. Elige el programa que deseas borrar

- Una vez en **Connect**, selecciona directamente el módulo de **clima** o **riego** que deseas eliminar. En este ejemplo, seleccionaremos el módulo de **ventana** dentro de **clima** para ver cómo realizar los ajustes.

Connect >> Módulo seleccionado



3. Accede a la pestaña de "Programas"

- Dentro del panel del programa seleccionado, ve a la pestaña "**Programas**" para ver las automatizaciones configurados en el módulo.



4. Selecciona el botón de "Borrar"

- Aparecerá una ventana de confirmación. Selecciona **Sí** para confirmar que quieres eliminar el programa.



➥ Verifica que el programa ha sido eliminado

Una vez eliminado, verás el mensaje "Programa eliminado correctamente" en la parte inferior de la pantalla.


9:41
Ventana poniente
Control auto:
ON
APAGAR
1
Ventana poniente
0 %
Ventana
Programas
Acciones
Configuración
+ Añadir programa
No hay ningún programa configurado.