Cómo exportar últimas mediciones

Primeros pasos · https://help.ikosadvanced.com/doc/exportar-mediciones/

Cómo exportar últimas mediciones

¡Hola! Exportar o descargar las lecturas o últimas mediciones de tus equipos controladores (nodo) desde la app es súper sencillo. Solo sigue estos pasos:



Contenido

- Desde la aplicación móvil
- Desde la aplicación web

Desde la aplicación móvil

Exportar las mediciones de tus dispositivos en la versión en la app de **Ikos** es un proceso muy sencillo. A continuación, te explicamos cómo hacerlo desde la sección "**Dispositivos**"

↪ Desde "Dispositivos"

Exportar las mediciones de tus equipos en la app de Ikos es un proceso sencillo y flexible. Aquí te explicamos cómo hacerlo desde "**Dispositivos**"

1. Accede a la sección "Dispositivos" en la app, donde aparecen todos tus equipos.


9:41
Todas las fincas
Nombre, modelo, serial o ubicación
Solo con avisos
Filtrar
Ikos Controller
Finca Vicar
Nave 2
IKOS DEMETER
3 ALERTAS
Última lectura: 16 oct 2024, 00:37
10322186
Adra
Ikos Multi
IKOS MULTI
1 ALERTA
Última lectura: Hoy, 11:04
10323704
Finca Vicar
Controller 01
IKOS BASIC
CORRECTO
Última lectura: Sin fecha de conexión

2. Toca el ícono de los tres puntos (···) en la esquina superior derecha del menú y selecciona la opción "Exportar mediciones"


9:41
Ikos Multi
IKOS MULTI
Estoy realizando lect
Última lectura: Hoy, 14:31
El Ejido
10320844
Buena
96%
Editar
Mover
Exportar lecturas
Historial
Silenciar alertas
Dormir
Ver detalles
Borrar
Aqua
Ver gráficas
Ver histórico de alarmas
Últimas lecturas
Ver leyenda
Ten superficial
65 1
Ten profunda
42 1
Tª ambiental
23.8 -0.3
H ambiental
71.2 -1.4

↪ Desde un dispositivo en particular

1. Ingresa al dispositivo del cual deseas exportar datos y toca los tres puntos (···) en la esquina superior derecha


9:41
Ikos Multi
IKOS MULTI
Estoy realizando lecturas
Última lectura: Hoy, 14:19
El Ejido
10320844
Buena
96%
Aqua
Ver gráficas
Ver histórico de alarmas
Últimas lecturas
Ver leyenda
Ten superficial
64 1
Ten profunda
41 mBar
Tª ambiental
24.1 0.3
H ambiental
72.6 -0.5

2. Selecciona la opción "Exportar mediciones"


9:41
Ikos Multi
IKOS MULTI
Estoy realizando lect
Última lectura: Hoy, 14:31
El Ejido
10320844
Buena
96%
Editar
Mover
Exportar lecturas
Historial
Silenciar alertas
Dormir
Ver detalles
Borrar
Aqua
Ver gráficas
Ver histórico de alarmas
Últimas lecturas
Ver leyenda
Ten superficial
65 1
Ten profunda
42 1
Tª ambiental
23.8 -0.3
H ambiental
71.2 -1.4

En ambas opciones, podrás:

- Elegir el rango de fechas para las mediciones que deseas exportar.
- Seleccionar el formato de exportación: CSV, XLSX o JSON.
- Enviar las mediciones directamente a tu correo electrónico.

Una vez completados estos pasos, recibirás toda la información en tu correo. Si necesitas detalles adicionales, continúa con las instrucciones para más opciones de exportación.

↪ Desde el termómetro

1. Entra en el termómetro

- Dirígete a la sección de "**Últimas mediciones**" , en la esquina superior derecha y haz clic en el ícono del termómetro .

Menú superior >> Termómetro


9:41
Hola, Sara
Todas las fincas
Actuar como...
11:00
Adra - La Curva
7:22
21:12
27°C
Despejado
6 km/h
70 % hum.
8 %
12:00
28 °C
68 %
13:00
29 °C
67 %
14:00
30 °C
65 %
Últimas mediciones
Leyenda
Nave 2
Última lectura: Hoy, 11:16
Raindrop
150
TenS
132
TenP
132
D.P.V.
1.56
Finca Vicar
10322186
Control de riego y clima
Leyenda
Connect
Última lectura no disponible
Sector 1
Sector 2
Poniente
Levante
Finca Vicar
80001419

2. Abre las opciones

Una vez dentro, toca los tres puntitos (**⋯**) en la pantalla de '**Últimas Mediciones**'. Se desplegará un menú con varias opciones.


9:41
Últimas mediciones
Finca
Exportar mediciones
Ver leyenda
TenS
80 1
RRef
80 - 120
TenP
92 1
HAmb
66.3 -3.6
TAmb
29.1 3
Cond
3.8 0.12
HSue
43.4 -1.2
TSue
26.0
DPV
1.36 0.34
Bat
32%
26/07/2024
13:19:05

3. Selecciona cómo exportar tus registros

Ahora, selecciona '**Exportar mediciones**'. Se abrirá una ventana donde podrás:

- **Elegir el rango de fechas:** Escoge desde cuándo hasta cuándo quieres exportar.
- **Formato de exportación:** Puedes elegir entre CSV, XLSX o JSON.
- **Enviar por correo:** Escribe tu dirección de email para recibir las lecturas.


9:41
IKOS MULTI
Nombre
Nave 1
Tipo de suscripción
Anual
Fecha de activación
5 abr 2024
Fin de suscripción
Exportar registros
Selecciona un rango de fechas
8 jul 2024
Hoy
Selecciona el formato
CSV
Indica un email donde enviarlo
sara@ikostech.es
Cancelar
Aceptar

Una vez llenes estos campos, solo toca '**Aceptar**' y ¡listo! Recibirás toda la información en tu correo.

↪ También puedes exportar registros desde...

También puedes gestionar la exportación de registros directamente desde la configuración en la app:

- **Desde configuración:** Abre el menú y ve a "Planes". Desliza hacia abajo hasta encontrar "Productos".

Configuración >> Planes


9:41
Mis planes
Plan IKOSTECH
Suscripción anual
Raindrop
Suscripción anual
Ikos7cast
Suscripción anual
Ikosnotes
Suscripción anual
Si quieres eliminar tu cuenta de forma permanente, haz clic aquí para cerrarla.
Mis productos
IKOS BASIC
Controller Nave Sur
IKOS MULTI
Nave 1
IKOS MULTI
Nave 2

- **En productos:** Selecciona uno de los productos que tienes contratados y busca el botón "Exportar" en la parte superior derecha de la ventana.

Planes >> Productos


9:41
IKOS MULTI
Nombre
Nave 1
Tipo de suscripción
Anual
Fecha de activación
5 abr 2024
Fin de suscripción
6 abr 2025
El plan incluye
IKOS-TENSIOMETRO1
IKOS-TENSIOMETRO2
IKOS-THDPV
IKOS-SUELO


9:41
IKOS MULTI
Nombre
Nave 1
Tipo de suscripción
Anual
Fecha de activación
5 abr 2024
Fin de suscripción
Exportar registros
Selecciona un rango de fechas
9 ago 2024
Hoy
Selecciona el formato
CSV
Indica un email donde enviarlo
sara@ikostech.es
Cancelar
Aceptar

Esta opción te da la flexibilidad de exportar registros de manera más específica y personalizada. ¡Sácale el máximo provecho a todas las funciones de tu app!

Desde la aplicación web

¡Exporta tus lecturas fácil y rápido!

1. Entra en el termómetro

- Dirígete a la sección de "**Últimas mediciones**" en la esquina superior derecha del banner verde y haz clic en el ícono del termómetro .

Menú superior >> Termómetro



2. Abre las opciones

Dentro de la pantalla de **'Últimas Mediciones'**, haz clic en los tres puntitos (**⋯**) para desplegar el menú de opciones.



Selecciona cómo exportar tus registros

Selecciona '**Exportar mediciones**' y verás la ventana para configurar la exportación:

- **Elegir el rango de fechas:** Define el periodo que necesitas.
- **Formato de exportación:** Puedes escoger entre CSV, XLSX o JSON.
- **Enviar por correo:** Ingresa tu dirección de email para recibir los registros.



Después de completar los campos, haz clic en 'Aceptar' y recibirás toda la información directamente en tu correo.

También puedes exportar registros desde...

También puedes exportar registros desde la sección de configuración:

- **Desde configuración:** Ve a "Planes" y baja hasta encontrar "Productos".

Configuración >> Planes



- **En productos:** Entra en uno de los productos que tienes contratados y busca el botón "Exportar" en la parte superior derecha de la ventana.

Planes >> Productos


ctuar como...
+99
SA
Exportar


Tipo de suscripción
Anual
Fecha de activación
Fin de suscripción
El plan incluye
IKOS-
NSIOMETRO2
IKOS-
THDPV
Exportar registros
Rango de fechas
9 ago 2024
Hoy
Formato
CSV
Email donde exportar
sara@ikostech.es
Cancelar
Aceptar

Esta opción te permite gestionar la exportación de registros de forma aún más específica.

¡Aprovecha todas las herramientas que tienes disponibles!

Contenido

- Desde la aplicación móvil
- Desde la aplicación web