Onboarding inicio

Primeros pasos · https://help.ikosadvanced.com/doc/onboarding-inicio-app/

Onboarding inicio

Embedded media: https://media.ikosadvanced.com/videos/update/200/recorrido.mp4

Contenido

- En la aplicación móvil
  - Menú superior
  - Menú inferior
  - Tarjeta climática
  - Alertas climáticas
  - Tarjeta Controller
  - Alertas Controller
  - Tarjeta Connect
  - Alertas Connect
- En la aplicación web
  - Menú lateral
  - Menú superior
  - Cabecera ventana
  - Tarjeta climática
  - Tarjeta Controller
  - Tarjeta Connect

¡En esta sección de ayuda te vamos a enseñar todas las **novedades** que verás nada más entrar en la **versión 2.0 de Ikos**! Desde los menús que vas a encontrar en la app móvil y web, hasta el contenido e información de cada una de las tarjetas que aparecen en ella .

En la aplicación móvil

Embedded media: https://media.ikosadvanced.com/videos/update/200/mobile.mp4

Menú superior


9:41
SA
Hola, Sara
Todas las fincas
+1
Actuar como...
8:00
El Ejido
8:21
18:17
20°C
Despejado
16 Km/h
25 % hum.
9:00
22 °C
22 %
10:00
25 °C
19 %
11:00
28 °C
16 %
Últimas mediciones
Leyenda
Controller Nave 1
Última lectura: Hoy, 14:05
Raindrop
95-165
TenS
122
TenP
103
D.P.V
0.81
El Ejido (Nave sur)
80001048
Próximo riego
Control de riego y clima
Leyenda
Connect 01
Hoy, 14:05
C1
W
Ventanas Poniente
C3
Válvula 1
C5
E
Ventanas levante
El Ejido, Nave sur

Desde la página de **"Inicio"** verás un menú superior y otro inferior. En el menú superior encontrarás de derecha a izquierda:

- **Tu perfil** con una foto o tus iniciales más el círculo de color con tu estado. Verde. Estás activo dentro de la app. Rojo. Estás fuera de la app.
- **Filtro de fincas** para buscar la información de debajo por finca. Si seleccionas **"Todas las fincas"** verás todos los dispositivos de tu explotación.
- En los iconos de la derecha tienes tres accesos directos a: **"Ayuda"** (?), página de **"Últimas mediciones"** (termómetro) y tus **"Notificaciones"** (Campana).
- Podrás **"Actuar como"** en la barra de búsqueda para que introduzcas el nombre del usuario que vas a implantar. Una vez activo el actuar como verás la información del usuario. *A excepción de los tickets y las notificaciones que siempre serán las de tu propio usuario.*

Menú inferior


9:41
Hola, Juan Ruiz
Todas las fincas
+1
Actuar como...
8:00
El Ejido
8:21
18:17
20°C
Despejado
16 Km/h
25 % hum.
9:00
22 °C
22 %
10:00
25 °C
19 %
11:00
28 °C
16 %
Últimas mediciones
Leyenda
Controller Nave 1
Última lectura: Hoy, 14:05
Raindrop
95-165
TenS
122
TenP
103
D.P.V
0.81
El Ejido (Nave sur)
80001048
Próximo riego
Control de riego y clima
Leyenda
Connect 01
Hoy, 14:05
C1
W
Ventanas Poniente
C3
Válvula 1
C5
E
Ventanas levante
El Ejido, Nave sur

En el menú inferior podrás ver de izquierda a derecha los accesos directos a:

- **Inicio.** Página de inicio con las tarjetas que vamos a explicar a continuación. Se trata de un resumen de los dispositivos de los usuarios y la tarjeta climática.
- **Fincas.** Página con tus fincas.
- **Cultivos.** Página con tus cultivos.
- **Dispositivos.** Página con tus equipos de Ikos.
- **Más.** Página con el acceso a todos los demás menús de la app de Ikos.
- **Botón flotante verde de chat.** Acceso directo a soporte y a tus últimos tickets activos.

Tarjeta climática


9:41
Hola, Sara
SA
Todas las fincas
+1
Actuar como...
8:00
El Ejido
8:21
18:17
20°C
Despejado
16 Km/h
25 % hum.
9:00
22 °C
22 %
10:00
25 °C
19 %
11:00
28 °C
16 %
Últimas mediciones
Leyenda
Controller Nave 1
Última lectura: Hoy, 14:05
Raindrop
95-165
TenS
122
TenP
103
D.P.V
0.81
El Ejido (Nave sur)
80001048
Próximo riego
Control de riego y clima
Leyenda
Connect 01
Hoy, 14:05
C1
W
Ventanas Poniente
C3
Válvula 1
C5
E
Ventanas levante
El Ejido, Nave sur

Desde la propia página de **"Inicio"** verás la **"tarjeta climática"**. Podrás navegar entre todas tus tarjetas climáticas deslizándote hacia la derecha o hacia la izquierda con el dedo encima de ellas. Si pulsas dentro de cualquier parte de la tarjeta entrarás en la página de predicción meteorológica.

La **tarjeta climática SIN Sensor Ikos Meteo** consta de las siguientes partes:



- **Hora actual.**
- **Ubicación de la finca.** Cogerá automáticamente la estación de la AEMET más cercana a la ubicación de tu finca.
- **Hora de amanecer y atardecer.**
- **Temperatura y clima** actual con su respectiva imagen de fondo e icono. *Ej: Despejado con el sol.*
- **Parámetros climáticos en tiempo real:** *Velocidad del viento y humedad ambiental.*
- La **predicción** del tiempo las **próximas tres horas.**

Recordatorio: Las predicciones obtenidas de la AEMET pueden no ajustarse a la realidad. Si deseas que sean lo más ajustadas a tu finca posible, obtén uno de nuestros sensores Ikos Meteo

(Estación meteorológica).

La **tarjeta climática CON Sensor Ikos Meteo** (estación meteorológica) consta de las siguientes partes:



- **Hora actual.**
- **Nombre** o alias **de tu estación meteorológica.**
- **Hora de amanecer y atardecer.**
- **Temperatura y clima** actual con su respectiva imagen de fondo e icono. *Ej: Despejado con el sol.*
- **Parámetros climáticos en tiempo real:** *Velocidad del viento, humedad ambiental, nubosidad, radiación solar PAR y precipitaciones.*
- La **predicción** del tiempo las **próximas tres horas.**

Diferencias: Las principales diferencias entre la tarjeta climática con estación meteorológica de la que no tiene estación; es que con el Ikos Meteo aparecen más parámetros de predicción, además, de que cambia el icono de la localización por el del nombre de la Meteo. *Ej: Estación meteo.*





Alertas climáticas

Las tarjetas climáticas suelen tener **alertas** relacionadas con el día. Tienen tres colores en función a la gravedad de la alerta:

- Color **amarillo** = Alerta moderada.
- Color **naranja** = Alerta severa.

- Color **rojo** = Alerta extrema.

Una vez leída, la alerta se plegará y podrás volver a leerla pulsado sobre el **icono de la exclamación**. La alerta desaparecerá cuando ya no ocurra el peligro del que avisa. Si deseas leer más sobre las alertas climáticas sigue leyendo aquí.



Tarjeta Controller

Desde la propia página de **"Inicio"** podrás ver en la **tarjeta de tus Ikos Controller**. La siguiente información de izquierda a derecha:



- **Nombre o alias del equipo**. *Ej: Controller 01*.
- **Hora de la última lectura**. Ej: Hoy, 14:05.
- **Nivel de señal**. Si no tiene cobertura aparecerá tachado y en rojo.
- **Nivel de batería del nodo**. Si no tiene batería aparecerá en rojo.
- **Flecha** con el acceso directo al detalle del Controller.



Glosario de acrónimos

- **Raindrop:** Indica en qué *Referencia de Raindrop* se encuentra el cultivo según su estado hídrico actual.
- **TenS (Tensiómetro superficial):** Mide la humedad del suelo actual y señala CUÁNDO conviene regar.
  Ejemplo: *122 milibares*.
- **TenP (Tensiómetro profundo):** Mide la cantidad de agua actual que llega a las raíces e indica CUÁNTO conviene regar.
  Ejemplo: *103 milibares*.
- **D.P.V. (Déficit de Presión de Vapor):** Indica el nivel de estrés actual de la planta. Aumenta con el calor y la baja humedad.
  Ejemplo: *0.81 Kilopascales*.

Interpretación de las flechas de tendencia

- **Flecha verde:** El valor ha **aumentado** respecto a la última lectura.
- **Flecha roja:** El valor ha **disminuido** respecto a la última lectura.
- **Flecha gris o sin color:** El valor se mantiene **estable**.

(Estas flechas se aplican a los parámetros TenS, TenP y D.P.V.)



- **Finca donde se localiza el equipo**. *Ej: Adra*
- **Número de serie**. *Ej: 80001048*

Si pulsas sobre cualquier parte de la tarjeta entrarás en la página del detalle del Controller. Además, puedes ver qué significa cada color pulsando sobre **"leyenda"**.

Gracias a los **colores** de los rectángulos de los parámetros de tensión superficial, profunda y a la referencia de riego de Raindrop sabrás cuándo regar. **Recuerda. Si los valores están de color verde, el algoritmo de Raindrop te recomienda dar un riego**, ya que indica que el suelo está óptimo para ser regado.

Alertas Controller

Si la tarjeta del Controller tiene un icono con una **exclamación amarilla o roja** dentro de un triángulo, significa que tiene alguna **alerta** relacionada con el dispositivo.

Niveles de alerta:

- Exclamación de color **amarillo** = Alerta **moderada**.
- Exclamación de color **rojo** = Alerta **grave**.



Si deseas leer más sobre las **alertas del Ikos Controller** sigue leyendo aquí.

Tarjeta Connect

Desde la propia página de **"Inicio"** podrás ver en la **tarjeta de tus Ikos Connect**.



- **Nombre** o alias **del Connect**: *Ej: Connect 01.*
- **Hora de la última actividad**. *Ej: Hoy, 14:05*.
- **Nivel de señal**. Si no tiene cobertura aparecerá tachado y en rojo.
- **Nivel de batería del nodo**. Si no tiene batería aparecerá en rojo.
- **Flecha** con el acceso directo al detalle del Connect.

En la siguiente sección de la tarjeta del Connect puede haber diferentes iconos dependiendo de los **módulos** que tenga activos, pudiendo ser de dos tipos:

Módulos de riego y fertirriego

Con **demandas de riego**, para automatizaciones de programas de riego. Corresponde un canal (C1 - ... - C8 en amarillo) con cada demanda de riego (icono de las tres gotas), habrá un canal del connect para cada demanda de riego. En este caso existen 8. Se visualizan únicamente las 6 primeras Indican el estado de los programas de riego o fertirriego. Si están inactivos o activos (en ejecución).

En el caso de las **abonadoras** habrá algún canal encargado de la bomba, otro para el programa de agitado y el resto para las demandas de riego.



Módulos de clima

Pudiendo ser:

- **Ventanas** con "W" (ventanas de poniente) o "E" (ventanas de levante), dependiendo de su ubicación en la configuración de las ventanas. Indica el estado de los **programas de ventilación**. Si están inactivos o activos (en ejecución). Los canales C1 y C2 son para abrir y cerrar la ventana.
- **Pantallas de sombreo** con el icono del rectángulo. Indica el estado de los **programas de sombreo**. Si están inactivos o activos (en ejecución). Los canales C3 y C4 son plegar o desplegar la pantalla.
- **Nebulización** con el icono de lluvia. Indica el estado de los **programas de nebulización**. Si están inactivos o activos (en ejecución).

Las ventanas y las pantallas siempre usan dos canales de un Connect, uno para abrir y otro para cerrar.



- **Finca donde se localiza el equipo**. *Ej: Adra*
- **Número de serie**. *Ej: 80001048*



Además, puedes ver qué significan los colores de las demandas pulsando sobre **"leyenda"**. Pudiendo ser azul inactivo (en pausa) y en verde activo (en ejecución).


9:41
Hola, Juan Ruiz
Todas las fincas
+1
Actuar como...
8:00
El Ejido
8:21
18:17
20°C
Despejado
16 Km/h
25 % hum.
9:00
22 °C
22 %
10:00
25 °C
19 %
11:00
28 °C
16 %
Últimas mediciones
Leyenda
Controller 01
Última lectura: Hoy, 14:05
Raindrop
95-165
TenS
122
TenP
103
D.P.V
0.81
El Ejido, Nave sur (Sector 1
80001048
Próximo riego
Control de riego y clima
Leyenda
Activo
Inactivo
Connect Nave 1
Hoy, 14:05
C1
C2
C3
C4
V. Sector 1
Vent. Pon...
V. Sector 3
Vent. Pon...
V. Sector 5
Vent. Pon...
El Ejido (Nave sur)

Alertas Connect

Si la tarjeta del Connect tiene un icono con una **exclamación amarilla o roja** dentro de un triángulo, significa que tiene alguna **alerta** relacionada con el dispositivo.

Niveles de alerta:

- Exclamación de color **amarillo** = Alerta **moderada**.
- Exclamación de color **rojo** = Alerta **grave**.



Si deseas leer más sobre las alertas del Ikos Connect sigue leyendo aquí.

En la aplicación web

Embedded media: https://media.ikosadvanced.com/videos/update/200/pc.mp4

Menú lateral



- **Inicio.** Página de inicio con las tarjetas que vamos a explicar a continuación. Se trata de un resumen de los dispositivos de los usuarios y la tarjeta climática.
- **Dispositivos**. Página con tus equipos de Ikos.
- **Connect**. Página con tus Connect.
- **Gráficas**. Página con tus gráficas.
- **Alarmas**. Página con tus Connect.
- **Fincas.** Página con tus fincas.
- **Cultivos.** Página con tus cultivos.
- **Actividades**. Página con tus actividades realizadas en la finca y cultivos.
- **Equipo.** Página con tu equipo de personas de trabajo.
- Al final: **Versión** instalada de la aplicación.

Menú superior



De izquierda a derecha te encontrarás con:

- El icono de las tres líneas para **plegar o desplegar el menú lateral.**
- Hola, (tu nombre)
- Podrás **"Actuar como"** en la barra de búsqueda para que introduzcas el nombre del usuario que vas a implantar. Una vez activo el actuar como verás la información del usuario. *A excepción de los tickets y las notificaciones que siempre serán las de tu propio usuario.*
- Accesos directos a: **"Calendario"**, **"Últimas mediciones"**, **"Tus tickets"**, **"Notificaciones"** y **"Configuración"** de la aplicación y tu cuenta.
- **Tu perfil** con una foto o tus iniciales más el círculo de color con tu estado. Verde. Estás activo dentro de la app. Rojo. Estás fuera de la app.

Cabecera ventana



- Nombre de la pantalla en la que te encuentras. **Actividad** en este caso.
- **Filtro de fincas** para buscar la información de debajo por finca. Si seleccionas **"Todas las fincas"** verás todos los dispositivos de tu explotación.

- En los iconos de la derecha tienes tres accesos directos a: **"Ampliar la ventana o minimizar"** , cerrar espacios **"flecha"** y tus **"Opciones (...)"**.
- **Botón de "+ Nuevo"** con un acceso directo a vincular un dispositivo a la app de Ikos.

Tarjeta climática

Desde la propia página de **"Inicio"** verás la **"tarjeta climática"**. Podrás navegar entre todas tus tarjetas climáticas deslizándote hacia la derecha o hacia la izquierda con ratón encima de ellas o a través de la barra horizontal inferior. Si pulsas dentro de cualquier parte de la tarjeta entrarás en la página de predicción meteorológica.



Tarjeta Controller



Desde la propia página de **"Inicio"** podrás ver en la **tarjeta de tus Ikos Controller**:

- **Nombre o alias del equipo**. *Ej: Controller 01*.
- **Hora de la última lectura**. Ej: Hoy, 14:05.
- **Nivel de señal**. Si no tiene cobertura aparecerá tachado y en rojo.
- **Nivel de batería del nodo**. Si no tiene batería aparecerá en rojo.
- **Flecha** con el acceso directo al detalle del Controller.
- **Rangos de raindrop**. *Ej: 95 - 165. Indica que Raindrop se encuentra actualmente en esta franja.*
- **Tensión superficial o TenS**. *Ej: 122 milibares (mbar). La flecha roja indica que ha bajado la tensión con respecto a la última le lectura.*
- **Tensión profunda o TenP**. *Ej: 103 milibares (mbar). La flecha verde indica que ha subido la tensión con respecto a la última le lectura.*

- **DPV**. *Ej: 0.81 Kilopascales (kPa). La flecha indica que ha subido la tensión con respecto a la última le lectura.*
- **Finca donde se localiza el equipo**. *Ej: Adra*
- **Número de serie**. *Ej: 80001048*

Si pulsas sobre cualquier parte de la tarjeta entrarás en la página del detalle del Connect. Además, puedes ver qué significa cada color pulsando sobre **"leyenda"**.



Tarjeta Connect



- **Nombre** o alias **del Connect**: *Ej: Connect 01.*
- **Hora de la última actividad**. *Ej: Hoy, 14:05*.
- **Nivel de señal**. Si no tiene cobertura aparecerá tachado y en rojo.
- **Nivel de batería del nodo**. Si no tiene batería aparecerá en rojo.
- **Flecha** con el acceso directo al detalle del Connect.
- **Módulos de riego o clima**.
- **Finca donde se localiza el equipo**. *Ej: Adra*
- **Número de serie**. *Ej: 80001048*

Contenido

- En la aplicación móvil
  - Menú superior
  - Menú inferior

    - Tarjeta climática
    - Alertas climáticas
    - Tarjeta Controller
    - Alertas Controller
    - Tarjeta Connect
    - Alertas Connect
- En la aplicación web
    - Menú lateral
    - Menú superior
    - Cabecera ventana
    - Tarjeta climática
    - Tarjeta Controller
    - Tarjeta Connect